

Anleitung Übertragungssoftware V24 MSTransNC

1) Kabelverbindung

Bei INDEX-Maschinen (evtl. auch andere) muss der Adapter von 9- zu 25-poligem Anschluss verwendet werden. Darüber hinaus braucht man einen 25-poligen Adapter vom männlichem zu weiblichem Anschluss („Gender Changer“).



USB2.0 to Serial Adapter



Gender Changer

Der 25-polige Anschluss wird an der Steuerung eingesteckt, der USB-Anschluss am PC, Laptop usw.

2) Übertragungssoftware

Das Modul „MSTransNC.exe“ doppelklicken und die Übertragungsart anwählen.

- *Evtl. die Übertragungsparameter gemäß den Daten der Steuerung einstellen*
Der „Portname“ wird automatisch angezeigt. Sollten mehrere zur Auswahl stehen, muss der richtige ausgewählt werden.
Die Übertragungsparameter wie „Baudrate“ usw. analog zu denen an der Steuerung einstellen. Alle Parameter sind selbsthaltend, stehen also beim Neustart wieder zur Verfügung.
- *Übertragung zur Steuerung (PC => Maschine)*
Die zu übertragende Datei/Eingabedatei anwählen, jetzt die Steuerung auf „Datenempfang“ stellen und Übertragung mit „S t a r t / Senden“ starten.
- *Übertragung an den PC (Maschine => PC)*
Die Ausgabedatei anwählen auf die die Daten gespeichert werden sollen, die Schaltfläche „S t a r t / Empfangen“ betätigen und nun die Übertragung von der Steuerung aus in Gang setzen.